






Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0B000435	Distanziale carter	Spacer	7
2	0C000383-G	Carter dx RECLINE	Right casing f. RECLINE EXCITE	1
3	0C000384-G	Carter sx RECLINE	Left casing f. RECLINE EXCITE	1
4	0C000615AA	Guscio superiore	Upper cardiometer housing	1
5	0C001078AA-GG	Guscio	Cardio receiver housing	1
6	0G000353AB	Tappo pedana EXCITE	Footboard plug	1
7	0G001036AA	Spugna	Sponge rubber	2
8	0K000303AA	Connettore TV di raccordo tipo "F"	TV linking connector	1
9	0V218	Porta fascetta	Cable tie holder	4
10	0V251	Fascetta 3,6x141 media	Cable tie L.141	8

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
11	0WR00285	Ricevitore cardiomet HFU	POLAR HFU receiver	1
12	0ZV00090	VTBIC 3,5x16 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x16 Z	2
13	0ZV00135	VTBEI M6x22 A2-70 IX UNI7380	Bolt M6x22 A2-70 IX	14
14	0ZV00159AA	VTBIC 4x50 DIN UNI7505-A Z (autof..)	Self-threading screw 4x50 Z	2
15		Vedi pagina 2/10	See page 2/10	1
16		Vedi pagina 4/10	See page 4/10	1
17		Vedi pagina 6/10	See page 6/10	1





Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0C000406AA	COPERTURA PEDALI	PEDAL COVER	1
2	0C000656AA	CARTER	FRONT CABLE HOLDER	1
3	0C000658AA	CARTER	REAR CABLE HOLDER	1
4	0D001005	PORTABORRACCIA	WATER BOTTLE SUPPORT	1
5	0D001045	MANIGLIONE RECLINE	CENTRAL HANDLEBAR	1
6	0D000893AF-AL	TELAIO RECLINE	FRAME for RECLINE EXCITE	1
7	0D001310AA	SUPPORTO COPERTURA	SUPPORT for PEDAL COVER	1
8	0D001346AA	GUIDA CARRELLO	CARRIAGE GUIDE	2
9	0D001379AD	FERMACAVO	CABLE HOLDER	1
10	0G049	GOMMINO DI FINECORSO M10	RUBBER STOP with M10 SCREW	1
11	0G000106-GG	TAPPO 120x62 ALETTATO	PLUG 120x62	1
12	0G000206	COPERTURA ATTACCO	RUBBER COVERING	2
13	0G000269	TAPPO FINECORSO	STOP for SADDLE CARRIAGE	4

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
14	0P000377	PERNO SELEZIONE	SELECTOR PIN	1
15	0WR00473AA	FERMACAVI "RICH"	CABLE CLAMP	2
16	0Z103	VTCEI M8x35 8.8 Z UNI5931	SCREW M8x35 8.8 Z	4
17	0Z323	ROSETTA 10,5x17,5x2,2 UNI1751-B	WASHER 10,5x17,5x2,2	1
18	0Z718	VTBEI M5X16 ZN UNI7380	SCREW M5x16 Z BLACK	2
19	0ZV00135	VTBEI M6x22 A2-70 IX UNI7380	SCREW M6x22	16
20	0ZV00136AA	VTBIC 3,5x8 Z LN UNI1442 (AUTOF.)	SELF THREADED SCREW 3,5x8	3
21	0ZV00140AA	VTBEI M4x10 ZN UNI7380	SCREW M4x10 Z BLACK	2
22		Vedi pagina 4/10	See page 4/10	1
23		Vedi pagina 4/10	See page 4/10	1
24	H0000978AB	GRP ELETTRONICA ALIM. EXT.	BRAKE BOARD	1




Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0B000433	Piatto sostegno sensore	Support plate for speed sensor	1
2	0B000515AA	Distanziale molla	Spacer for spring	1
3	0B000532AA	Distanziale freno	Brake Spacer	1
4	0C000406AA	Copertura pedali	Pedal cover	1
5	0D000906AA	Asse pedali	Pedal shaft	1
6	0G000661AA-NR	Tappo pedali	Cap	2
7	0K035	Cuscinetto 6203 ZZ cl.1	Bearing 6203 ZZ	2
8	0K000167	Cuscinetto 6204 ZZ	Bearing 6204 ZZ	2
9	0K993	Cinghia -Poly- L.490 J8	Belt -Poly- L.490 J8	1
10	0M000111AA	Molla torsione	Torsion spring	1
11	0N000186AA	Pedale dx	Right pedal	1
12	0N000187AA	Pedale sx	Left pedal	1
13	0N000188AA-AL	Pedivella dx	Right pedal arm	1
14	0N000189AA-AL	Pedivella sx	Left pedal arm	1
15	0P000372AB	Albero freno	Brake shaft	1
16	0U000153	Puleggia freno	Brake pulley	1
17	0U000164AA	Disco rame Sp.1mm	Copper disk	1
18	0V242AB	Fascia pedale PDE-100 dx	Right pedal strap	1
19	0V247AB	Fascia pedale PDE-100 sx	Left pedal strap	1

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
20	0WR00244	Sensore induttivo passivo	Speed sensor	1
21	0Z302	Rosetta 5,5x15x1,6 Z UNI6593-C	Washer 5.5x15x1.6 Z	4
22	0Z350	Rosetta ondulata 10,5x15,5x0,3 ZN	Shim d.10.5 Z black	6
23	0Z374	Anello di spessore 12x18x0,5	Shim ring 12x18x0.5	1
24	0Z375	Anello di spessore 20x28x1	Shim ring 20x28x1	1
25	0Z396	Anello di spessore 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0.5	6
26	0Z718	VTBEI M5x16 ZN UNI7380	Bolt M5x16 Z black	4
27	0Z538	Anello el. d.20 UNI7435 (interno)	Internal circlip d.20	1
28	0Z584	Anello el. d.12 UNI7435 (esterno)	External circlip d.12	2
29	0ZR00027	Molla a tazza 9,5x19x1,5	Flat spring 9.5x19x1.5	2
30	0ZR00034AA	ANELLO ONDULATO 21x27,8x0,3	SHIM 21x27,8x0,3	1
31	0ZR00041AA	ROSETTA ONDULATA 12x17x0.3	SHIM d.12	1
32	0ZV00120	VITE speciale M8x1x20	Bolt M8x1x20	2
33	0ZV00134AA	Vite per disco	Screw for plate	6
34	0ZV00136AA	VTBIC 3,5x8 Z LN UNI1442 (autof.)	Self-threading screw 3.5x8	5
35	H0000883	Elettromagnete RECLINE	Solenoid assembly f. RECLINE	1
36	H0002043AA	Volano EXCITE	Flywheel assembly for EXCITE	1
37	W0003558AB	Grp tendicinghia	Belt tensioner	1



Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0C000514AA	Lamiera chiusura	Plate for BIKE/REC EXC footb.	1
2	0D000997AB	Supporto presa alimentazione	Power entry module support	1
3	0D001281AB	Pedana	Footboard for EXCITE	1
4	0D001282AA	Rinforzo pedana	Footboard frame for EXCITE	1
5	0G000418AA	Piedino di registro	Adjusting foot / stop	3
6	0WC047	Guaina termorestringente	Black thermoshrink sheath	1
7	0WF020	Fusibile 5x20 3.15A - rapido	Fuse 5x20 3.15A - fast acting	2
8	0WT005AA	Presa schurter 6432.0253.30 ID	Schurter socket	1
9	0Z018	VTE M10x40 8.8 Z UNI5739	Bolt M10x40 8.8 Z	3
10	0Z328	Rosetta dentata 5,3x10x1,8 Z	Ext. Notched washer d.5.3 Z	1
11	0Z351	Rosetta dentata 10,5x18x2,7 Z	Notched washer d.10.5	1
12	0Z419	Dado M10 Z UNI5589	Nut M10 Z	3
13	0Z7018	VTBIC 3,5x6 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x6	2
14	0ZV00090	VTBIC 3,5x16 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x16 Z	4
15	0ZV00015	VTBEI M5x8 ZN UNI7380	Bolt M5x8 Z black	1


Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0C000514AA	LAMIERA CHIUSURA	PLATE for BIKE/REC EXC. FOOTB.	1
2	0D001281AB	PEDANA	FOOTBOARD for EXCITE	1
3	0D001282AA	RINFORZO PEDANA	FOOTBOARD FRAME for EXCITE	1
4	0D001286AA	LAMIERA BLOCCAGGIO RUOTE	FIXING WHEELS PLATE	2
5	0G000418AA	PIEDINO DI REGISTRO	ADJUSTING FOOT	2
6	0M000127AA	MOLLA A COMPRESSIONE	SPRING	2
7	0P000321	PERNO RUOTE PEDANA	PIN for WHEEL BASE	1
8	0V255	RULLO TRASFERIMENTO	MOVING WHEEL	2
9	0Z018	VTE M10x40 8.8 Z UNI5739	SCREW M10x40 8.8 Z	3
10	0Z304	ROSETTA 8,4x17x1,6 Z UNI6592	WASHER 8,4x17x1,6 Z	4
11	0Z351	ROSETTA DENT. 10,5x18x2,7 Z	NOTCHED WASHER d.10,5	1
12	0Z419	DADO M10 Z UNI5589	NUT M10 Z	2
13	0ZV00090	VTBIC 3,5x16 LN UNI1442 Z (AUTOF.)	SELF-THREADING SCREW 3,5x16 Z	8



Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0B166	Boccola 11,5x14x10,2	Bushing 11.5x14x10.2	6
2	0B000210	Boccola "PAF"	Bushing	2
3	0B226	Distanziale 10x25x11	Spacer 10x25x11	2
4	0B000463	Distanziale 10x16x13	Spacer 10x16x13	2
5	0C000130	Scatola HS	HAND SENSOR box	1
6	0C000160	Piastrina fermacavo	Cable clamp plate	1
7	0C000483	Anello finitura	Plastic casing f. RECLINE	1
8	0C000639AA	Protezione scheda Mortara	Protection f. Mortara H.S. board	1
9	0C000674AA	HS inferiore	HAND SENSOR lower plate	2
10	0C000863AA	HAND SENSOR +	TOUCH SENSOR plate +	1
11	0C000864AA	HAND SENSOR -	TOUCH SENSOR plate -	1
12	0D000855	Eccentrico	Eccentric for RECLINE EXCITE	2
13	0D001315AD-AL	Carrello RECLINE	Carriage for RECLINE EXCITE	1
14	0D001322AA-AL	Copertura posteriore	Rear plate for carriage	1
15	0D001334AA-GG	Indicatore carrello	Saddle carriage indicator	1
16	0D002257AA	Piatto	Saddle selector plate	1
17	0G000075-GG	Tappo con filetto d.36	Plug d.35 for handlebar	1
18	0G289-GG	Tappo chiusura tubolare seduta	Plug for seat	1
19	0G1341	Spugna 30x50x25 T50	Sponge rubber 30x50x25	2
20	0I000244-(+)	Appoggio superiore RECLINE	Headrest for RECLINE EXCITE	1
21	0I000245-(+)	Schienale RECLINE	Backrest for RECLINE EXCITE	1
22	0I000254AB-(+)	Cuscino seduta RECLINE	Seat for RECLINE EXCITE	1

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
23	0K249	Maniglia "ELESA"	Handle	1
24	0M503	Molla occhiello tedesco	Spring	1
25	0N000283AB-AL	Leva carrello	Carriage selector lever	1
26	0N000327AC	Maniglia FAST TRACK	Saddle handlebar f. FAST TRACK	2
27	0U000079	Rullo per seduta	Seat pulley	6
28	0V319	Fermacavo	Cable clamp	2
29	0WB00023	Clip adesiva	Adhesive clip	1
30	0WQ00261AC	Scheda TOUCH SENSOR	TOUCH SENSOR board	2
31	0WQ00269AA	Scheda hand sensor MORTARA	Habd-sensor board	1
32	0WR00277	Distanziale	Boards clips	3
33	0Z017	VTE M10x25 8.8 Z UNI5739	Bolt M10x25 8.8 Z	2
34	0Z306	Rosetta 10,5x21x2 Z UNI6592	Washer 10.5x21x2 Z	3
35	0Z328	Rosetta dentata 5,3x10x1,8 Z	Ext. Notched washer d.5.3 Z	3
36	0Z404	Dado alto M10 Z UNI7473 (autob.)	Self-locking nut M10 Z high	6
37	0Z718	VTBEI M5x16 ZN UNI7380	Bolt M5x16 Z black	6
38	0Z737	VTTLIC 4,8x13 ZN (autof.)	Self-threading screw 4.8x13	2
39	0Z1035	VTCEI M10x20 A2-70 IX UNI5931	Bolt M10x20 A2-70 IX	10
40	0Z7038	VTBEI M8x20 A2-70 IX UNI7380	Bolt M8x20 A2-70 IX	4
41	0ZV00015	VTBEI M5x8 ZN UNI7380	Bolt M5x8 Z black	2
42	0ZV00127	VTBIC 4x30 LN UNI1442 IX (autof.)	Self-threading screw 4x30	4
43	0ZV00140AA	VTBEI M4x10 ZN UNI7380	Bolt M4x10 Z black	4


(+) Complete the code with any color abbreviation from the list below:	
	AG: Grigio - Grey, M: Bordeaux - Bordeaux




Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0C000533AA	Tappo accessori display	Plug for display	1
2	0C000550AD-GG	Tappo scheda connettori	Plug for AUX input board	1
3	0C000613AA	Display inferiore RECLINE	Rear covering for DISPLAY	1
4	0D001568AA	Lamiera attacco display	Rear covering support	1
5	0WQ00328AA	Scheda connettori WTV	AUX input board	1
6	0Z117	VTCEI M8x16 8.8 Z UNI5931	Bolt M8x16 8.8 Z	2
7	0Z343	Rosetta 4,3x9x0,8 Z UNI6592	Washer 4.3x9x0.8 Z	2
8	0Z775	VTBIC 5x14 ZN LN UNI1441 (autof.)	Self-threading screw 5x14	7
9	0Z7018	VTBIC 3,5x6 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x6	2
10	0ZV00152AA	VTCCIC M4x8 Z UN71687	Screw M4x8 Z	7

* NOTA - WARNING				
Per macchine fino al seguente numero di serie, si devono usare i codici: For machine up to serial number, you have to use the codes:				
D4683E06001189				
2	0C000550AC-GG	Tappo scheda connettori	Plug for AUX input board	1
6	0WQ00115AC	Scheda connettori WTV	AUX input board	1

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
11	Per macchine dal seguente numero di serie D4683E06001190 si devono usare i codici a pagina: For machine from serial number D4683E06001190 , you have to see the page:			
		Vedi pagina 7/10	Vedi pagina 7/10	1
	Per macchine fino al numero di serie D4683E06001189 si devono usare i codici a pagina: For machine up to serial number D4683E06001189 , you have to see the page:			
		Vedi pagina 8/10	Vedi pagina 8/10	1




Per macchine da numero di serie:
For machines from serial number:
D4683E06001190




Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0C001116AA-GG	Tappo	Plug	1
2	0D001706AA	Lamiera	LCD inverter cover	1
3	0D002440AA	Protezione LCD	LCD protection	1
4	0D002454AB	Sostegno elettronica	Electronics support plate	1
5	0WK00352AB	Connettore cuffia	Headphone input connector	2
6	0WQ00267AA	Scheda inverter 12" TDK	TDK inverter 12" board	1
7	0WQ00342AA-(#)	Scheda CPU 12" UB	CPU board for WTV 12" UB	1
8	R0004176AA	Grp display SHARP LCD 12"	LCD Sharp 12" for Wellness TV	1
9	0WT00046AB	Touch screen 12" 4 fili	Touch screen keyboard 12"	1
10	0Z349	Rosetta dentata 3,2x6x1,2 Z	Ext. notched washer 3.2 Z	16
11	0Z781	VTCCIC M3x5 Z UNI7687	Screw M3x5 Z	2
12	0ZV00004	VTCCIC M3x6 Z UNI7687	Screw M3x6 Z	22
13	0ZV00090	VTBIC 3,5x16 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x16 Z	5
14	0ZV00152AA	VTCCIC M4x8 Z UN71687	Screw M4x8 Z	4
15	W0003222AB	Gsp. display ant. WTV 12"	Front casing for display 12"	1

(#)	Complete the code with any language abbreviation from the list below: -E: Europeo - European, -U: Americano - American.
-----	--

Riferimento Reference	Codice Code
CB-0	0WC00381AD
CB-18	0WC00443AC
CB-3	0WC00382AE
CB-30	0WC00654AB
CB-4	0WC00383AB
CB-51	0WC00393AB
CB-9	0WC00447AB
CBQ-25-1-R1	0WC00425AB
CBQ-26-R1	0WC00651AB
CBQ-26-R2	0WC00650AB
CBQ-26-R3	0WC00652AB
CBQ-32	0WC00392AA
CU124	0WCU0124AA
CU82	0WCU0082AA
CU83	0WCU0083AB
CU98	0WCU0098AA
CU99	0WCU0099AA
FLEX CABLE	0WC00616AB



Per macchine fino numero di serie:
For machines up to serial number:
D468306001189








Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0D001706AA	Lamiera	LCD inverter cover	1
2	0D002440AA	Protezione LCD	LCD protection	1
3	0D002454AA	Sostegno elettronica	Electronics support plate	1
4	0WK00352AB	Connettore cuffia	Headphone input connector	2
5	0WQ00060AA	Scheda RJ45	RJ45 board	1
6*	0WQ00259AB	Scheda porta connettori	Connectors board NCB	1
7	0WQ00260AA	Scheda controller TOUCH SCREEN	TOUCH SCREEN interface board	1
8	R0005603AA	Kit Scheda inverter 12"	Kit Inverter LCD 12"	1
9	R0006600AA-x	Kit digitale completo 12"	Complete Digital TV 12" .	1
10	0WR00507AA-(#)	Splitter WTV 12"/15"	Splitter WTV 12"/15"	1
11*	R0004176AA	Grp display SHARP LCD 12"	LCD Sharp 12" for Wellness TV	1
12	0WT00095AA	Touch screen 12" 4 fili	Touch screen keyboard 12"	1
13	0Z349	Rosetta dentata 3,2x6x1,2 Z	Ext. notched washer 3.2 Z	23
14	0Z781	VTCCIC M3x5 Z UNI7687	Screw M3x5 Z	2
15	0ZV00004	VTCCIC M3x6 Z UNI7687	Screw M3x6 Z	29
16	0ZV00090	VTBIC 3,5x16 LN UNI1442 Z (autof.)	Self-threading screw 3.5x16 Z	5
17	0ZV00152AA	VTCCIC M4x8 Z UN71687	Screw M4x8 Z	4
18*	R0006600AA-x	Kit digitale completo 12"	Complete Digital TV 12"	1

(#)	Complete the code with any language abbreviation from the list below: -E: Europeo - European, -U: Americano - American.
------------	--

!	The splitter "0WR00507AA-(#)" is included in the board "0WQ00271AA -(#)". La scheda "0WQ00271AA -(#)" comprende lo splitter "0WR00507AA-(#)".
----------	--

*	NOTA - WARNING			
	Per macchine con LCD Samsung e per macchine che non hanno la protezione LCD (rif.2), si devono usare gli assiemi: For machines with Samsung LCD and for machines that have not assembled the LCD protection (ref.2), you have to use the assemblies:			
		LCD used	Spare LCD (ref.11)	Spare casing (ref.18)
	WTV touch screen	Samsung	R0006600AA-x	R0006600AA-x 0WQ00094
	WTV touch screen	Samsung	R0006600AA-x	0WQ00259AB
	NCB	Sharp	R0004176AA	R0006600AA-x 0WQ00259AB

Riferimento Reference	Codice Code
CB-0	0WC00381AD
CB-18	0WC00443AC
CB-3	0WC00382AE
CB-30	0WC00654AB
CB-4	0WC00383AB
CB-51	0WC00393AB
CB-9	0WC00447AB
CBQ-13	0WC00386AC
CBQ-25-1-R1	0WC00425AB
CBQ-26-R1	0WC00651AB
CBQ-26-R2	0WC00650AB
CBQ-26-R3	0WC00652AB
CBQ-32	0WC00392AA
CU125	0WCU0125AA
CU40	0WCU0040AA
CU81	0WCU0081AA
CU82	0WCU0082AA
CU83	0WCU0083AB
FLEX CABLE	0WC00616AB



Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	0SM00180AB-(^)	Manuale RECLINE EXCITE	User Manual - RECLINE EXCITE	1
2	0SM00300AB-M1	Manuale WELLNESS TV	WELLNESS TV manual	1
3	E0000009	Fascia elastica HR POLAR mod.T	Elastic strap	1
4	E0000013	Fascia trasmettitore HR POLAR	Non coded transmitter	1
5	0WC006	Cavo ponte alim/ne rete (EUR)	Daisy chain cable (EUR)	1
	0WC116U	Cavo ponte alim/ne rete (USA)	Daisy chain cable (USA)	1
6	0WC005	Cavo alim/ne rete (EUR)	Mains power cable (EUR)	1
	0WC00282	Cavo alim/ne rete 10A 125V (USA)	Mains power cable 10A (USA)	1

Rif. Ref.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
7	0WC101	Riduzione tedesca 10A	Plug adaptor 10A	1
8	R0004689AA-(#)	Service Box EXCITE	Service Box EXCITE	1

(^)	Complete the code with any language abbreviation from the list below:
	-M1: Italiano - Italian, Inglese - English, Tedesco - German, Francese - French, Olandese – Dutch. -M2: Inglese - English, Spagnolo - Spanish, Portoghese - Portuguese, Giapponese - Japanese.

(#)	Complete the code with any language abbreviation from the list below:
	-E: Europeo - European, -U: Americano - American.

